

GUIA DE INSTALAÇÃO



Land Rover Range Rover Sport-L320,
BOLSA DE AR DIANTEIRA PARA DISCOVERY 3 & 4





Sente-se confuso perante o que está a ver?

Compreendemos a sua preocupação com as alterações de design que notou e gostaríamos de lhe assegurar que adquiriu realmente o produto correto.

Em primeiro lugar, queremos sublinhar que a nossa empresa envida esforços para melhorar e inovar continuamente os nossos produtos. Para satisfazer as necessidades em constante evolução dos nossos clientes, efetuamos várias vezes atualizações de design para melhorar a funcionalidade, a estética e a experiência geral do utilizador. Estas alterações são cuidadosamente consideradas e implementadas para garantir que o produto cumpre os mais elevados padrões de qualidade.

Embora compreendamos que as alterações de design podem, por vezes, ser inesperadas ou diferir do que o utilizador poderia ter esperado inicialmente, garantimos que as principais características e funcionalidades do produto permanecem intactas. Orgulhamo-nos de manter a qualidade e a fiabilidade dos nossos produtos, e quaisquer modificações efetuadas são feitas com a intenção de lhe proporcionar uma melhor experiência de utilização.

Mais uma vez, gostaríamos de reiterar que adquiriu o produto correto e que as alterações de design fazem parte do nosso compromisso contínuo de proporcionar a melhor experiência possível ao utilizador. Pedimos desculpa por qualquer confusão causada e asseguramos-lhe que estamos aqui para o ajudar durante a utilização do produto.

BOLSA DE AR DIANTEIRA Land Rover Range Rover Sport-L320, Discovery 3 & 4

Agradecemos por ter escolhido o nosso produto e agradecemos a sua compreensão relativamente a este assunto. Se precisar de mais assistência, não hesite em contactar a nossa equipa de apoio ao cliente.



Após a remoção das peças indicadas, tudo deve ficar com o aspeto descrito abaixo:



ORDEM DE INSTALAÇÃO



1. 1x Manga da extremidade superior do amortecedor



Retire primeiro esta manga do amortecedor, pois não vai mais precisar dela.



2. 1x Anilha de borracha

2x Anéis de vedação para o pistão de plástico

1x Pistão de plástico



Retire-os depois, pois também não vai precisar deles.



3. 2x Anel auxiliar

2x Anel O-Ring



Também não vai precisar deles.



4. 1x Disco metálico para segurar o tampão de borracha

1x Tampão de borracha



5. 1x Módulo de bolsa de ar



6. 1x Porca de montagem superior

1x Anilha superior

1x Anel de guia em plástico

2x Anel auxiliar

2x Anéis O-Ring

Faça favor de consultar a fotografia "Ordem de instalação" acima para ver a sequência dos materiais de vedação superiores.

